Esc	Br- F1	Br+ F2	Expose F3	Dashboard F4	F5	F6	Prev F7	Play/Pause F8	Next F9	Mute F10	Vol- F11	Vol+ F12	Eject

~ ‘	! 1	@ 2	# 3	$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9	) 0	_ -	+ =	Delete		Home
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{ [	}]	| \		End
Control	A	S	D	F	G	H	J	K	L	: ;	" ’	Return			PgUp
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	< ,	> .	? /	Shift		up		PgDn
Fn	Option	Command									Command	Option	left	down	right